

## Lackierte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig versiegelten und mit PARAT Lacken bauseitig versiegelten Holzböden.

PARAT und Floor-Art werkseitig lackiertes Parkett wird mit einer sehr strapazierfähigen Versiegelung beschichtet. Diese kann zur Verbesserung des Kantenschutzes noch einmal bauseitig eingepflegt werden.

Die Lebensdauer der lackierten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab.

Eine Reinigung oder Pflege darf nach frühestens 5 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Versiegelung zu gewährleisten.

### REGELMÄSSIGE REINIGUNG - Täglich/Wöchentlich: Wohn-/Objekt- und Sportbereich

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatik Tuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere kleinere, partielle nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger mit Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.
3. Verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer sehr milden Lösung **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch.
4. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger. Mischungsverhältnis etwa 0,125 ml auf ca. 2,5 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden.

### REGELMÄSSIGE PFLEGE - Wohn- und Objektbereich

Tragen Sie auf den gereinigten Boden eine dünne Schicht verdünnte **PARAT RP4.0®** Parkettpflege auf. Verwenden Sie ca. 0,2 Liter für 10 Liter Wasser. Arbeiten Sie mit einem gut ausgewrungenen Tuch. In stark frequentierten Bereichen **PARAT RP4.0®** Parkettpflege pur mit einem fusselfreien Baumwolltuch zügig in gleichmäßigen dünnen Bahnen auftragen. Nicht in bereits getrocknete Bereiche wischen.

### Langzeitpflege/Reinigung

Entfernen Sie altes Fett, Schmutz und Politurrückstände vom Boden mit **PARAT RP3.0®** Intensivreiniger. Geben Sie etwa 0,125 ml in 10 Liter Wasser mit einer Temperatur von ca. 25 °C. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls nötig. Wischen Sie den Boden vor der Pflege mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch (nebelfeucht). Anschließend wieder einpflegen mit **PARAT RP4.0®** Parkettpflege.

## **WICHTIG:**

Böden, die mit **PARAT RP4.0®** Parkettpflege gepflegt und anschließend poliert werden, können ihre Eigenschaften in Glanzgrad und Rutschfestigkeit ändern. Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch lackierte Böden während der ersten 5 Tage nicht feucht reinigen. Böden, die mit Wachs oder Polish -eingepflegt wurden, müssen vor dem Neulackieren maschinell abgeschliffen und entstaubt werden. Um eine optimale Haftung neuer Oberflächen zu gewährleisten ist eine Haftungsprüfung auf Altböden empfehlenswert.

## **TIPPS**

Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit starker Beanspruchung, wie z.B. Arbeitsstühle mit Stuhlrollen, Schutzmatten aus. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen raumklimatischen Bedingungen stellen sich bei einer relativen Luftfeuchte zwischen 45-65 % bei ca. 20° Celsius ein. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

## **BESCHÄDIGUNGEN VERMEIDEN**

Das Abdecken frisch lackierter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und schränkt das Haftvermögen des Lackes ein.

## **ACHTUNG**

Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe, welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen oder zum Abreißen des Lackes kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Wellpappe oder ähnliche strukturierte Materialien sollten ebenfalls zum Schutz des Bodens vermieden werden, da es zu Abdruckspuren kommen kann. Frisch erstellte Oberflächen reagieren in der ersten Zeit verstärkt auf den Einfluss von UV-Einstrahlung, ein nur teilweises Abdecken oder das Auslegen von Teppichen kann zu Farbunterschieden führen.

Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.